


Articoli : 6529 – 6530 – 6531 – 6537 – 6539 - 6201 e zainetto refrigerante 6801 HyperKewl™



IMPORTANTE

Prima dell'uso: effettuare un ciclo di bagnatura ed eliminazione dell'acqua con le apposite pressioni e lasciare appeso su un ometto il gilet o lo zainetto fino alla completa asciugatura, dopo di che, procedere come da istruzioni qui di seguito riportate.

ATTIVAZIONE DEL PRODOTTO



Immergere l'indumento in acqua fredda per 1 minuto in modo da permettere al tessuto HyperKewl™ di assorbire l'acqua avendo l'accortezza di lasciare fuori dall'acqua gli ultimi 10 cm di tessuto trapuntato, così che una volta strizzato l'acqua per gravità si distribuisca in maniera omogenea. Per le prime attivazioni è normale che la superficie esterna del gilet abbia una mano leggermente scivolosa che scompare dopo una – due attivazioni.



Strizzare torcendo non in modo violento, dall'alto verso il basso per far uscire l'acqua in eccesso dall'indumento, passare un panno asciutto sulla parte interna del gilet per eliminare i residui d'acqua, le prime volte appendere il gilet o lo zainetto su un ometto all'aria ed al sole per circa 10 minuti. Per le prime attivazioni è normale che il tessuto esterno abbia una mano leggermente scivolosa che scompare dopo un paio di attivazioni.