

Articoli : 6529 – 6530 – 6531 – 6537 – 6539 - 6201 e zainetto refrigerante 6801 HyperKewl™



**IMPORTANTE**

**Prima dell'uso: effettuare un ciclo di bagnatura ed eliminazione dell'acqua con le apposite pressioni e lasciare appeso su un ometto il gilet o lo zainetto fino alla completa asciugatura, dopo di che, procedere come da istruzioni qui di seguito riportate.**

**ATTIVAZIONE DEL PRODOTTO**

- 1) Immergere l'indumento in acqua fredda per 1 minuto in modo da permettere al tessuto HyperKewl™ di assorbire l'acqua avendo l'accortezza di lasciare fuori dall'acqua gli ultimi 10 cm di tessuto trapuntato, così che una volta strizzato l'acqua per gravità si distribuisca in maniera omogenea. Per le prime attivazioni è normale che la superficie esterna del gilet abbia una mano leggermente scivolosa che scompare dopo una – due attivazioni.



- 2) Strizzare torcendo non in modo violento, dall'alto verso il basso per far uscire l'acqua in eccesso dall'indumento, passare un panno asciutto sulla parte interna del gilet per eliminare i residui d'acqua., le prime volte appendere il gilet o lo zainetto su un ometto all'aria ed al sole per circa 10 minuti. Per le prime attivazioni è normale che il tessuto esterno abbia una mano leggermente scivolosa che scompare dopo un paio di attivazioni.



3) Il prodotto può essere ora indossato e rimarrà attivato per ore e potrà essere reidratato col medesimo procedimento.



### Note e suggerimenti

Se si schiaccia con due dita la parte interna blu in Taslan non devono uscire gocce d'acqua altrimenti significa che non si è tolta abbastanza acqua strizzando il capo. Una volta utilizzato per qualche ora, l'indumento che contenga ancora una certa parte di acqua può, in alternativa, anche essere riposto in frigorifero per essere utilizzato senza bisogno di bagnarlo nuovamente.

Un ulteriore metodo di attivazione del prodotto adatto ai runners o a tutte quelle persone che danno molta importanza ai grammi di peso in più durante la loro attività sportiva, consiste, invece che immergere il capo in acqua, nello spruzzare sul capo al lato esterno la quantità d'acqua desiderata, massaggiare velocemente il gilet per far penetrare l'acqua ed utilizzarlo. In questo modo si conoscono esattamente i grammi d'acqua aggiunti se lo spruzzino ha una misurazione a tacche.

I prodotti TechNiche esplicano al meglio la loro funzione se indossati all'aria aperta ed in giornate calde e soleggiate dove il differenziale di temperatura esterna e quella del giubbotto sia ampia, ciò permette l'attivazione del processo evaporativo che produce la frescura al corpo. Un elevato tasso di umidità pregiudica lo scambio evaporativo dato che l'atmosfera è già satura di acqua e quindi lo scambio gassoso fra il gilet e l'esterno risulta meno efficace. Indossare il gilet TechNiche sotto una giacca moto in pelle riduce leggermente l'efficacia dello stesso mentre funziona ottimamente sotto una leggera giacca moto estiva traforata.

Non usare acqua di mare/salata per attivare il prodotto, dopo l'uso una volta asciutto mantenere il gilet appeso e non piegato, dopo i primi utilizzi l'aspetto a secco del gilet è di una superficie cartonata, rigida ed è assolutamente normale fino alla prossima attivazione in acqua.

La presenza iniziale di piccole bagnature sulla maglietta intima non è segno di mal funzionamento bensì la logica conseguenza della presenza d'acqua nel vostro gilet, queste lievi bagnature scompaiono in pochi attimi dall'inizio dell'attività sportiva e grazie alla ventilazione del gilet stesso.

Lavare a mano, con sapone delicato a 30° C, non lasciare il gilet a mollo in acqua insaponata, passare ove necessario con una spugnetta insaponata e eliminare subito il sapone con un rapido lavaggio. L'uso estensivo di sapone può deteriorare il polimero interno. NON lavare in lavatrice.

